

TMU-30専用バーコードリーダ

# TMU-30B1

## 取扱説明書

本商品はNC入出力装置 **TMU-30** 専用のバーコードリーダです。  
操作方法については **TMU-30** のマニュアルをご覧ください、正しくお使い下さい。

### メンテナンスおよびご注意

バーコードリーダの読み取り窓が汚れていると、バーコードの読み取りに時間がかかったり、読めなくなる場合があります。定期的にアルコールなどで湿らせた柔らかい布で拭くようにして下さい。

動作中にバーコードリーダの照射窓を覗いたり、ビームを直視することは絶対にしないで下さい。

### バーコードリーダの初期化

何らかの不具合でバーコードリーダの読み取り状態が変わったときは、右の初期化コードをバーコードリーダで読み取って下さい。

納品時には既に初期化されていますので特に行なう必要はありません。

合同システムマシン株式会社

〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町785-5

TEL(053)437-7811 FAX(053)437-3622

バーコードリーダの初期化コード（上から順に読み取って下さい）



設定開始 /\$%PRG



全デフォルト /\$%DEF



設定開始 /\$%PRG



キーボード・USBインターフェイス /\$%C00



設定開始 /\$%PRG



106/109日本語キーボード DGM



設定終了 /\$%EXT



設定開始 /\$%PRG



オートオフモード CAB



設定終了 /\$%EXT

2009/04/20 作成