

TMU-30専用バーコードリーダ

TMU-30B2

取扱説明書

本商品はNC入出力装置 **TMU-30** 専用のバーコードリーダです。
操作方法については **TMU-30** のマニュアルをご覧になり、正しくお使い下さい。

メンテナンスおよびご注意

バーコードリーダは精密な機器です。床に落としたり、本体に強い衝撃がかからないよう注意してお使いください。

動作中にバーコードリーダの照射窓を覗いたり、ビームを直視することは絶対にしないで下さい。

バーコードリーダの初期化

何らかの不具合でバーコードリーダの読み取り状態が変わったときは、右の初期化コードをバーコードリーダで読み取って下さい。

納品時には既に初期化されていますので特に行なう必要はありません。

バーコードリーダの初期化コード（5つのバーコードを上から順に読み取って下さい）

確認音♪



ピピピ



ピピピ



ピ



ピピピ



ピピピ

2014年12月8日作成

合同システムマシン株式会社

〒433-8105 静岡県浜松市北区三方原町785-5

TEL(053)437-7811 FAX(053)437-3622